


安全上のご注意と製品保証

安全上に関する重要な内容ですのでよくお読みの上、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故により使用者が重傷を負う危険性があるものを「警告」、傷害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを「注意」として明記しています。

 気をつける必要がある事を表しています

 してはいけない事を表しています

警告



禁止

この製品は非防水です。浴室や屋外等の湿気、水気の多い場所での使用はできません。分解、改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。



注意

取付けは製品重量に耐える場所に本取扱説明書に従って確実に行ってください。
・落下時によるけが、故障の原因になります。

注意



注意

この製品は屋内専用0～40℃範囲で使用してください。
・サウナ、湯沸かし器近く、ボイラー室等では使用しないでください。
器具やスクリーンをシンナー等の揮発性のもので拭いたりしないでください。
・変形や割れ、変色の原因になります。
ボトムバーやスクリーンに物を吊るさないでください。
スクリーンの昇降する範囲に障害となる物や破損するような物は置かないでください。

保証書

取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、ご購入から10年間の間、無償修理とさせていただきます。

お客様	お名前	TEL
	ご住所 〒	
保証期間	お買い上げ 年 月 日 から 10年間	

※ご購入情報はお客様ご自身でご記入ください。(ご購入日：商品到着日)

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) 当社の取扱説明書、カタログ等に記載されている使用条件環境の範囲を超えた使用による故障及び損傷
- (3) 当社指定以外の他社商品との特殊な組み合わせ施工及び使用による故障及び不具合
- (4) 施工上の不備に起因する故障及び損傷
- (5) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (6) 火災地震、水害落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障及び損傷
- (7) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (8) 法令で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (9) 日本国内以外でのご使用による故障及び損傷
- (10) 経時変化によるスクリーン生地の日焼け、汚れ、ホコリ等

修理を依頼される時

万一故障が起きた場合は、お買い上げの販売店までお申し出ください。

タペストリー(掛け軸)スクリーン

[BTPシリーズ] 取扱説明書

このたびは、タペストリースクリーンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも読むことができる場所に大切に保管してください。



株式会社 **シアターハウス**


〒910-0124 福井県福井市天池町32-6

TEL 0776-56-0325 / FAX 0776-56-2647

e-mail shop@theaterhouse.co.jp

1 構造及び部品名称

製品本体



別途ご用意いただくもの


スクリーンを固定するためのフックや針金、吊り下げ用のヒモなどは付属しておりません。別途ご用意してください。

2 スライドハンガーの位置


スライドハンガーは左右に移動することが可能です。両端二つのスライドハンガーは、それぞれ内側に30cmほど入った位置にするとスクリーンの平面性を保つ事ができます。残りのスライドハンガーは内側に均等に配置してください。

※スライドハンガーの数はスクリーンサイズによって異なりますので下記を参考に調整してください。


2 個の場合




3 個の場合




4 個の場合



5 個の場合



3 スクリーン取付方法



スライドハンガーの穴径は5x9mmの楕円穴になっています。引っ掛けるネジ、針金等のフック直径が5mm以下のものをご用意ください。

壁もしくは天井に「ネジ付きフック」等を取り付け、その部分にスライドハンガーを引っ掛けて設置します。

掛け軸スクリーンはネジ付きフックやチェーン、S字フックなどを使うことで多彩な設置が可能です。スクリーンを吊り下げる際は、必ずスライドハンガーが横一線になるようにしてください。

均一に吊り下げない場合は、たわみの原因となります。手を添えながらゆっくりスクリーンを降ろしてください。

4 スクリーン収納方法



この方向に巻きあげてください



スクリーン巻き上げの際には、白いスクリーン生地が内側になるように巻き上げてください。逆方向に巻くとシワや傷の原因になります。

※ 巻き上げがゆるいと生地の折れや曲がりの原因になり生地の損傷につながります。ゆるみが出ないように固く巻き上げてください。

※ スクリーンを持ち運びする際は、スクリーンを巻き上げ、左右の面テープでしっかり固定した状態で行ってください。

5 製品修理と張替えサービス

修理のご依頼について

修理お問い合わせの前に症状の対処方法をご確認ください。

※ 詳しくはホームページ内、総合サポート「修理のご相談について」をご覧ください。

お問い合わせ (メール・電話) → 商品取り外し・発送 → お見積り → 修理代金決済 → 修理 → 商品返送

※ 商品の取り外し・再取り付けにかかる費用・商品返送の運送手配については、お客様側での対応となります。

スクリーン生地の張替サービス

ご購入後10年以内であれば、スクリーン張替え(幕面交換)サービスが受けられます。(有償サービス)

※ 詳しくはホームページ内、総合サポート「スクリーン生地の張替サービス」をご覧ください。