

スイッチ式大型電動スクリーンの設定方法

スクリーン向かって右側(モーター側)を見てみると黄色いカバーがついているので、そのカバーを取外します。



カバーが外れると白と黄色のボタンが出てくるので、そのボタンを二つとも押してください。これでスクリーンが設定モードに入りました。

まず上限位置から設定をしたいと思います。上限位置とはスクリーンをどの高さまで巻き上がるのかという設定で、アップボタンもしくは、ダウンボタンを押してスクリーンを希望とする位置まで動かします。

希望とする位置でスクリーンを止めたら最初に押した白のボタンを押して元に戻しましょう。これで上限位置の設定は完了です。

次に下限位置の設定です。ダウンボタンを押してこちらもまた、スクリーンを希望の場所まで降ろしましょう。希望とする場所までスクリーンを降ろすことができれば、次は黄色もボタンを押します。これでスクリーン位置の設定は完了です。

次回からは、設定した位置でスクリーンが止まるようになります。

結線図

